

NOTFALLMANAGEMENT

Nachstehend wird das Verhalten bei Unfällen auf dem Industriegleis Böblingen-Hulb der Stadtwerke Böblingen beschrieben:

1. Meldung

Bei Unfällen auf der Serviceeinrichtung Industriegleis Hulb der Stadtwerke Böblingen ist unverzüglich folgende Notfallmeldestelle zu verständigen:

Notrufmeldestelle Tel. 07233 / 9449-148

Weitere wichtige Rufnummern:

RETTUNGSDIENST – POLIZEI – FEUERWEHR			
Name	Ort	Telefon	Fax
Notruf		110	
Feuerwehr	Böblingen	112	
Rettungsleitstelle	Böblingen	07031 / 19 222	
Polizeiinspektion	Böblingen	07031 / 621 0	

2. Unfallmeldetafel - Maßnahmen und Meldungen:

1. Ruhe bewahren – Überblick verschaffen!

2. Unfallstelle abriegeln

3. Gleissperrung veranlassen

4. Verletzte?

dann Krankenwagen anfordern (siehe Seite 1)
und Erste Hilfe leisten!

5. Feuer oder Feuergefahr?

dann Feuerwehr anfordern (siehe Seite 1)
und Feuer bekämpfen

6. Notfallmeldestelle verständigen.

Dabei angeben:

Personenschäden?

gefährliche Stoffe freigegeben (Gefahrenklasse bzw. Gefahrzettel)?

Grundwasser gefährdet?

7. Polizei und Landeseisenbahnaufsicht (LEA) sind zusätzlich zu verständigen

- bei jedem Unfall, bei dem ein Mensch getötet oder schwer verletzt ist;
- bei Ereignissen, die mit dem Straßenverkehr zusammenhängen, wenn dies im Interesse der SWBB liegt; z.B. bei Fahrerflucht oder wenn, bei Verdacht auf Alkoholeinfluss, eine Blutprobe entnommen werden muss;
- bei Unfällen oder Gefährdungen einer hochgestellten Persönlichkeit des öffentlichen Lebens;
- bei auffinden eines Toten oder lebensgefährlich Verletzten;
- bei Bahnfrevel und verbrecherischem Anschlag, wie z.B. schießen und werfen auf Züge und Signale. Eingriffe in die Signaleinrichtungen und in den Bremsbetrieb, Beschädigungen und entwenden von Kabeln und Freileitungen, bereiten von Hindernissen auf dem Bahnkörper und anderen vorsätzlichen Gefährdungen des Bahnbetriebs sowie Anschlägen gegen Menschen auf Bahngebiet, Brandstiftungen;
- bei Unregelmäßigkeiten mit radioaktiven, gefährlichen und Grundwasser gefährdenden Stoffen.

3. Zuständigkeitsbereiche und Anschriften

NAME	ANSCHRIFT	TELEFON & E-MAIL	TELEFAX	ANMERKUNG
Notfallmeldestelle		07233 / 9449 148		Im Notfall bzw. bei Unfall anzurufen
Eisenbahnbetriebsleiter (EBL) der SWBB: Dipl.-Ing. Thomas Heim	Herrenwingert 16 75223 Niefern-Öschelbronn	0151 / 19602007 t.heim@thib.de		Zusätzlich informieren (sofern telefonisch erreichbar):
Stellvertretender Eisenbahnbetriebsleiter (EBLV) Joachim Jeromin		0160 / 97455417 joachim.jeromin@gmail.com		Bei Bedarf anrufen zusätzlich per E-Mail informieren
Zuständiger Abteilungsleiter der Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG Robert Patak	Wolfgang-Brumme-Allee 32 71034 Böblingen	07031 / 2192 162 patak@stadtwerke-bb.de	07031 / 2192 180	Zusätzlich informieren

Die weitere Informationserfordernis bzw. die Meldekriterien auf der Unfallmeldetafel sind für nachfolgend genannte Stellen der Eisenbahnaufsichtsbehörde zusätzlich zu beachten:

Landeseisenbahnaufsicht Baden-Württemberg (LEA) / Eisenbahnbundesamt (EBA)	Südenstraße 44 76135 Karlsruhe	0721 / 18090 Landeseisenbahnausich- karstg@eba.bund.de	0721 / 1809 399	Grundsätzlich per E-Mail
	Zusätzlich informieren (sofern telefonisch erreichbar):	0711 / 22816 274 Mariusz Wojtalowicz	0711 / 22816 9274	
Lagezentrum des Innenministeriums Baden-Württemberg	Lagezentrum:	erreichbar über Feuerwehr-Leitstelle Böblingen		
	Zusätzlich informieren (sofern telefonisch erreichbar): Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg	0711 / 89686 3705 Karl Strang	0711 / 89686 9020	